

BC	锅炉控制器
D	显示屏
C1	接线端子排220V
C2	接线端子排（安全电压）
CH-P	集中供暖水泵
DWH-P	生活热水水泵
PWM-P	PWM水泵
HE	热交换器
NTC1	供水温度传感器
NTC2	回水温度传感器
NTC3	生活热水温度传感器或开关
NTC4	户外温度传感器
NTC5	烟气温度传感器
WPS	水压传感器
APS	空气压力开关
SPS	水封压力开关
GPS	燃气压力开关

GV	燃气比例阀
S	ON/OFF 开关
3WV	三通阀
OT-RT	opentherm或室内温控器 开/关
OTC	户外温度控制 10K
F	保险丝
SPS-B	水封压力开关锁定
P-O	水泵运行
B-O	燃烧器运行
B-B	燃烧器锁定
PE	接地线或连接器
H	空气开关
R	热继电器
KM	交流接触器
J	继电器
KT	时间继电器
QLS	水流开关